

Aan de slag...

Gebruiksaanwijzing elektrische bediening

LET OP: Als je de stroom aanzet of als je 'P1' of 'P2' indrukt, beweegt de motor automatisch heen en weer

Handig om te weten voordat je de afstandsbediening in gebruik neemt

- Je product is al volledig afgesteld /geprogrammeerd en klaar voor gebruik
- Zorg voor minimaal 20 cm ruimte tussen motoren met ingebouwde ontvanger
- Bij meerdere producten op 1 zender is kanaal 0 standaard allen samen
- Inclusief ingebouwde ontvanger en elektronisch geregelde afstelling
- Geheugen voor de ingestelde posities en functies, ook na stroomonderbreking
- Detecteert het lopen van de motor en het aantal motor omwentelingen om zeker te zijn van een uitstekende afstelling
- Keuze: stap voor stap (jaloezie) of aaneengesloten beweging



Contact maken tussen de zender en motor/ ontvanger

Stap 1 Methode 1 Zet stroom op de motor en wacht tot de raamdecoratie op en neer beweegt

Methode 2 Houdt **P1** 3 sec. ingedrukt, wacht tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Stap 2 Druk 1 keer kort op de **P2** toets wacht tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Stap 3 Druk nog 1 keer op de **P2** toets

Stap 4 Druk 1 keer op de omhoog toets wacht tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Verander/ controleer draairichting

Als de draairichting goed is, sla dan stap 2 over en ga verder met stap 3

Stap 1 Methode 1 Zet stroom op de motor en wacht tot de raamdecoratie op en neer beweegt

Methode 2 Druk 1 keer kort op **P1** wacht tot de raamdecoratie twee keer op en neer beweegt

Stap 2 Druk 1 keer kort op de **P2** toets wacht tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Stap 3 Druk nog 1 keer op de **P2** toets wacht tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Stap 4 Druk 1 keer op de omlaag toets wacht tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Wissen ingestelde posities

Stap 1 Druk 1 keer op de **P2** toets

Stap 2 Druk 1 keer op de omlaag toets

Stap 3 Druk 1 keer op de **P2** toets

De ingestelde posities zijn nu verwijderd uit het geheugen van de motor

Tussenpositie instellen, wijzigen of verwijderen

Stap 1 Als je stop toets langer dan 3 sec. indrukt, zal het product vanuit elke positie naar de tussenpositie bewegen.

Verwijderen tussenpositie: Herhaal bovenstaande handeling 1x

Veranderen tussenpositie: Herhaal bovenstaande handeling 2x

Stel de eindpositie in of wijzig de ingestelde posities

Stap 1 Zet stroom op de motor en wacht tot de raamdecoratie op en neer beweegt

Stap 2 Druk 1 keer kort op de **P2** toets

Stap 3 Druk 1 keer op de omhoog toets

Stap 4 Druk nog 1 keer kort op de **P2** toets

Stap 5 Stel de raamdecoratie op de bovenste positie in met de omhoog toets

Stap 6 Druk een aantal keer op de stop toets tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Stap 7 Stel de raamdecoratie op de onderste positie in met de omlaag toets

Stap 8 Druk een aantal keer op de stop toets tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Stap 9 Stel de raamdecoratie op de gewenste tussenpositie in

Stap 10 Druk 1 keer kort op de **P2** toets

Stap 11 Druk kort op de stop toets

Stap 12 Druk nogmaals kort op de stop toets

Keuze jaloezie of rolgordijn modus

Stap 1 Druk 1 keer kort op de **P2** toets

Stap 2 Druk 1 keer op de omhoog toets

Stap 3 Druk 1 keer op de omlaag toets
De motor is gereed voor gebruik

Toevoegen nieuwe zender / kanaal

Stap 1 Druk 1 keer op de **P2** toets van de bestaande zender/ kanaal

Stap 2 Druk nogmaals op de **P2** toets van de bestaande zender/ kanaal

Stap 3 Druk 1x op de **P2** toets van de nieuwe zender/ kanaal

Het programmeren van de nieuwe zender is klaar
Als je een zender/kanaal wilt verwijderen, herhaal dan bovenstaande, waarbij stap 1 de te behouden zender/kanaal moet zijn.

Terug naar fabrieksstand

Methode 1

Stap 1 Druk 1 keer kort op de **P2** toets wacht tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Stap 2 Druk een aantal keer op de stop toets tot de raamdecoratie kort op en neer beweegt

Stap 3 Druk nogmaals op de **P2** toets, als de raamdecoratie kort op en neer beweegt zijn alle zenders en afstellingen verwijderd

Methode 2

Houd **P1** ingedrukt tot de raamdecoratie drie keer op en neer heeft bewogen, alle zenders en afstellingen zijn verwijderd